

REF : RCA

DESCRIPTION PRODUIT

Composées à 100 % de Charbon Actif, les recharges Charbon Actif s'utilisent dans les cartouches du filtre-pichet Hydropure. Recommandées pour se débarrasser du mauvais goût de l'eau du robinet, dû majoritairement au chlore.

Alliez éco-responsabilité et praticité en adoptant le filtre-pichet Hydropure. Grâce à son système de cartouche rechargeable à l'infini, plus besoin de jeter la cartouche en totalité après chaque utilisation ! Les recharges Charbon Actif permettent de réduire de nombreuses substances indésirables : Chlore, Pesticides, Plomb.

Pour une filtration optimale, nous vous conseillons de recharger les cartouches tous les mois. Une boîte permet donc de bénéficier d'une eau filtrée pendant 5 mois.

Charbon Actif



CARACTÉRISTIQUES

Contient : 5 recharges Charbon Actif
 Action filtrante : Système de filtration par gravité
 Largeur : 10,5 cm - Longueur : 8 cm - Hauteur : 13,1 cm
 Poids : 275 g
 Forme : granulés
 Matière : 100% Charbon Actif
 Capacité de filtration :
 Jusqu'à 250 L d'eau filtrée par sachet (soit environ 8 L / jour)

ACCESOIRES

Option : Cartouche vide à remplir (CVU)

INSTALLATION / UTILISATION

Recharger la cartouche toutes les 4 semaines pour une utilisation optimale. Nettoyer soigneusement la cartouche et le filtre-pichet à chaque rechargement. Consommer de préférence l'eau fraîchement filtrée et placer le filtre-pichet si possible dans la porte du réfrigérateur.

Important : Nous vous conseillons de ne pas boire le premier réservoir d'eau plein (1,25 L) afin d'éliminer les traces de poussière de charbon actif de noix de coco. Il est possible de s'en servir pour arroser vos plantes, par exemple.

RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

Ne pas faire couler d'eau chaude à travers le filtre. Ne pas exposer au soleil de manière prolongée. Filtrer uniquement une eau bactériologiquement potable.

Lors du changement de recharge, nous vous conseillons de ne pas boire le premier réservoir d'eau plein (1,25 L) afin d'éliminer les traces de poussière de charbon actif. Il est possible de s'en servir pour arroser vos plantes, par exemple.

En cas d'absence, il est recommandé de placer votre filtre-pichet au réfrigérateur. Dans le cas d'une absence prolongée (> 1 semaine), n'utilisez votre filtre-pichet qu'après l'avoir lavé et avoir changé la recharge.