

REF : BB10-2

## PRÉSENTATION PRODUIT

Ce dispositif performant est conçu pour éliminer efficacement de nombreux polluants dès le point d'entrée de l'eau de votre habitation, sans altérer le débit.

Il permet de filtrer le chlore, les sédiments, les contaminants chimiques, les métaux lourds et les bactéries. Il protège également vos appareils ménagers en réduisant les dépôts de tartre et les désagréments causés par le calcaire, assurant ainsi une eau plus pure pour l'ensemble de votre foyer.

Il est composé de 2 cartouches : la première est un préfiltre anti-sédiment, tandis que la deuxième est composée de Charbon Actif et KDF.

## Filtre Big Blue



## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : L 410 x H 440 x P 200 mm

Poids vide : 7,2 kg

Poids chargé : 15 kg

Pression min : 2,5 bars / Pression max : 5,5 bars

Température de l'eau : Eau froide uniquement

## ACCESSOIRES

PPBB10-10 : Cartouche anti-sédiment

P1BB10 : Cartouche Charbon Actif en Granulés

P2KBB10-300 : Cartouche CAG + 300g de KDF

P2KBB10-1000 : Cartouche CAG + 1kg de KDF

P2KBB10-2000 : : Cartouche CAG + 2kg de KDF

## INSTALLATION / UTILISATION

1. Fixer l'appareil au mur. Pour cela, un gabarit de perçage est à votre disposition. Les chevilles et vis (non fournies) sont à choisir en fonction du type de mur de votre habitation. Elle doivent également pouvoir supporter le poids du Big Blue chargé en eau (15 kg).
2. Couper l'arrivée d'eau. Veillez à couper l'arrivée d'eau principale de votre maison. Nous recommandons d'installer un système by-pass avant de passer à l'étape suivante (voir manuel en p.7)
3. Raccorder au réseau. Visser les raccords de part et d'autre du filtre afin de le raccorder à votre tuyauterie.
4. Mettre en eau. Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'absence de fuite au niveau des raccords entre les bols et aux branchements aux extrémités.

## RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

### Remplacement des cartouches

1. Couper l'arrivée d'eau au niveau de la conduite principale d'alimentation d'eau de votre maison.
2. Positionner un seau sous le bol à dévisser. Dévisser le bol du porte filtre à l'aide de la clé ronde fournie. Le vider de son eau et enlever la vieille cartouche. Nettoyer les bols et bien rincer à l'eau claire.
3. Mettre en place les nouvelles cartouches dans les bols prévus à cet effet et selon le sens de circulation de l'eau (le préfiltre anti-sédiment dans le Bol 1 et la cartouche Charbon Actif + KDF dans le Bol 2).

**Vérifier l'étanchéité de l'installation régulièrement. Chaque installation d'arrivée d'eau étant différente, l'aide d'un plombier est recommandée pour l'installation de ce type de système.**